




SUBARU

SUBARU: Legacy
 Typ: BL/BP
 BL/BPS
 2004-2009



poduszka powietrzna		wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia	moduł sterujący		
generator gazowy			akumulator		
napinacz pasa bezpieczeństwa		amortyzator gazowy		zbiornik paliwa	

Ostrzeżenie:
 Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora